

Bedienungsanleitung: Elektronischschloss CAWI 7205



November 02/gysi

Herzlichen Dank!

Wir gratulieren zum Kauf dieses Produktes!

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen. Bitte bewahren Sie diese auf, sie gibt bei eventuellen Servicearbeiten Auskunft über Ihr Modell.

1. Inbetriebnahme:

Um das Schloss in Betrieb zu nehmen, müssen aus Sicherheitsgründen folgende Vorbereitungen getroffen werden:

- Batterie einsetzen gemäss Punkt 5 der Bedienungsanleitung.
- Werkscode **1 2 3 4 5 6** ändern gemäss Punkt 4 der Bedienungsanleitung.

2. Öffnung des Tresors:

Ihr Tresor ist mit einem elektronischen Schliesssystem ausgestattet, das beim Wiedererkennen des gespeicherten Geheimcodes das Schloss öffnet. Bei der erstmaligen Öffnung Ihres Tresors geben Sie den Werkscode ein, später wenn Sie Ihren Geheimcode programmiert haben, Ihren persönlichen 6-stelligen Code. Zwischen den einzelnen Schritten dürfen nicht mehr als 30 Sekunden vergehen, da sich das Elektronischschloss ansonsten automatisch ausschaltet. Um den Tresor zu öffnen gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 6-stelligen Geheimcode eingeben (Werkscode **1 2 3 4 5 6**).
- Klick abwarten.
- Tastaturhebel nach oben drücken.
- Türe öffnen.
- Der Tresor ist offen.

Erklingen bei der Codeeingabe 12 lange Signaltöne so ist der eingegebene Code falsch. Nach 4 falschen Eingaben wird automatisch eine Öffnungsverzögerung von 10 Sekunden aktiviert, welche sich bei jeder weiteren falschen Codeeingabe um weitere 10 Sekunden verlängert.






Das Schloss bleibt geöffnet bis Sie den Tresor wieder verschliessen wollen, roter Punkt ist sichtbar. Die grüne Leuchtdiode blinkt alle 5 Sekunden zur Erinnerung dass die Türe nicht verschlossen ist.

3. Schliessen des Tresors:

- Türe schliessen.
- Tastaturhebel nach unten drücken.
- Der Tresor ist verschlossen.
- Überzeugen Sie sich, dass das Schloss korrekt verschlossen ist, roter Punkt muss durch den Griff verdeckt sein.

4. Abspeicherung Ihres Geheimcodes:

Sie können Ihren persönlichen Geheimcode programmieren. Bitte beachten Sie dass bei diesem Vorgang der alte Code verworfen wird. Vermeiden Sie Zahlen die mit Ihrer Person in Verbindung stehen wie Geburtsdatum, Telefonnummer usw. Sollten Sie beim Umstellen versehentlich einen Manipulationsfehler begehen, bleibt der alte Code bestehen. Um einen neuen Geheimcode zu programmieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Türe öffnen gemäss Punkt 1 der Bedienungsanleitung.
- Taste  drücken.
- Taste **0** drücken.
- Taste  drücken.
- Bisheriger Code eingeben (Werkscodes **1 2 3 4 5 6**).
- Taste  drücken.
- Neuer 6-steller Geheimcode ● ● ● ● ● ● eingeben.
- Taste  drücken.
- Neuer 6-steller Geheimcode ● ● ● ● ● ● wiederholen.
- Taste  drücken
- Der neue Geheimcode ist abgespeichert.
- Türe schliessen gemäss Punkt 2 der Bedienungsanleitung.

5. Batteriewechsel:

Zum Betrieb des Tresors werden 2 Stück 1,5 Volt Alkaline-Batterien der Grösse LR6 benötigt. Verwenden Sie nur hochwertige Produkte, die eine ausreichende Leistung aufweisen und gegen Auslaufen geschützt sind. Vom Hersteller wird die Originalbatterie Typ **Varta Alkaline** empfohlen. Sobald die Batterien ausgetauscht werden müssen, wird automatisch eine Öffnungsverzögerung von 10 Sekunden aktiviert, welche sich bei jedem weiteren Öffnungsvorgang um weitere 10 Sekunden verlängert. Sobald Sie die Batterien ersetzt haben, wird die Öffnungsverzögerung gelöscht. Bitte entsorgen Sie die alten Batterien nur an offiziellen Sammelstellen und leisten damit einen entscheidenden Beitrag an unsere Umwelt. Um die Batterien auszutauschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Kreuzschlitzschraube am Batteriefach entfernen.
- Batteriefach rechts neben der Tastatur nach rechts wegschieben.
- Batterien ersetzen ⇒ achten Sie auf + / - Pol.



Mode d'emploi: Serrure électronique CAWI 7205

1. Ouvrir l' armoire à clés:

Votre armoire à clés est muni d'un système de fermeture électronique qui ouvre la serrure quand il reconnaît le code secret enregistré. Lors de la première ouverture de votre coffre-fort, vous devez introduire le code fourni par l'usine, ensuite, vous utiliserez le code secret personnel à 6 chiffres que vous aurez programmé. Veillez à ne pas laisser s'écouler plus de 30 secondes entre chacune des opérations, sinon la serrure électronique se déconnecte automatiquement. Pour ouvrir le coffre-fort, procédez comme suit:

- Introduisez le code à 6 chiffres (code d'usine ① ② ③ ④ ⑤ ⑥).
- Tournez le levier du clavier vers le haut.
- Ouvrez la porte.
- L' armoire à clés est ouvert.

Si 12 long signaux sonores retentissent pendant que vous introduisez le code, le code introduit est faux. Après 4 essais infructueux, le système électronique se bloque automatiquement pendant 10 secondes. Ce temps de blocage se prolonge de 10 secondes supplémentaires chaque fois que vous introduisez un faux code secret.

La serrure restera ouverte jusqu'au moment où vous allez fermer votre armoire à clés. La diode verte clignote toutes les 5 secondes pour vous rappeler que la porte du coffre-fort n'est pas fermée.

2. Fermer l' armoire à clés:

- Fermez la porte.
- Tournez le levier du clavier vers le bas.
- L' armoire à clés est fermé.
- Vérifiez que la serrure est correctement fermée, le point rouge doit être caché par le levier.

3. Enregistrer le code secret:

Vous pouvez programmer votre code secret personnel. Veuillez tenir compte du fait que l'ancien code est rejeté par cette opération. Évitez les codes en relation avec votre personne comme votre date de naissance, votre numéro de téléphone etc. Si vous avez involontairement fait une erreur de manipulation lors de la programmation, l'ancien code reste en vigueur. Pour programmer un nouveau code secret, veuillez procéder comme suit:

- Ouvrez la porte du l' armoire à clés conformément au point 1 du mode d'emploi.
- Pressez la touche ⬇️.
- Pressez la touche 0.
- Pressez la touche ⬆️.
- Introduisez le code existant (code d'usine ① ② ③ ④ ⑤ ⑥).
- Pressez la touche ⬆️.
- Introduisez le nouveau code secret à 6 chiffres ● ● ● ● ● ●.
- Pressez la touche ⬆️.
- Répétez votre nouveau code secret à 6 chiffres ● ● ● ● ● ●.
- Pressez la touche ⬆️.
- Le nouveau code secret est enregistré.
- Fermez la porte du l' armoire à clés conformément au point 2 du mode d'emploi.

4. Changer les piles:

Le fonctionnement de l' armoire à clés nécessite 2 piles alcalines de 1,5 V de la grandeur LR6. N'utilisez que des produits de qualité supérieure disposant d'une puissance suffisante et protégés contre les fuites d'électrolyte. Le fabricant vous conseille d'utiliser les piles originales type **Varta Alkaline**. Dès qu'il faut changer les piles, le retardement d'ouverture de 10 secondes se met en fonction. Une fois que les piles sont changées, le retardement d'ouverture est désactivé. Rapportez les piles dans les centres de recyclage et faites ainsi un geste en faveur de l'environnement. Pour remplacer les piles, procédez comme suit:

- Dévissez la vis du boîtier des piles.
- Poussez le boîtier des piles situé à droite à côté du clavier.
- Remplacez les piles ⇒ respectez la polarité +/-.



Securama AG
Widenholzstr. 8
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 44 877 33 44
www.securama.ch