



Benutzer-Bedienungsanleitung

Elektronischschloss: LaGard 66E SUPRA

Swingbolt

1. Öffnung des Tresors (Benutzer-Identifikations Nr. 02 bis 31):

Ihr Tresor ist mit einem elektronischen Schliesssystem ausgestattet, das beim Wiedererkennen des gespeicherten Geheimcodes das Schloss öffnet. Bei der erstmaligen Öffnung des Tresors geben Sie Ihre zugeteilte Benutzer-Identifikations Nr. mit dem Werks-Benutzercode ein, später wenn Sie Ihren persönlichen 6-stelligen Geheimcode programmiert haben, Ihre Benutzer-Identifikations Nr. mit dem persönlichen 6-stelligen Geheimcode. Zwischen den einzelnen Schritten dürfen nicht mehr als 10 Sekunden vergehen, da sich das Elektronischschloss sonst automatisch ausschaltet. Um den Tresor zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:

- Zugeteilte Benutzer-Identifikations Nr. ● ● eingeben (02 bis 31).
- Benutzercode mit 6 Stellen ● ● ● ● ● ● eingeben (Werks-Benutzercode 3 x Benutzer-Identifikations Nr.)
- Drehgriff nach links drehen.
- Tresortüre öffnen.
- Der Tresor ist offen.

Erklingen bei der Codeeingabe 3 lange Signaltöne, so ist der eingegebene Code falsch. Nach 4 falschen Eingaben wird das Schloss für 5 Minuten gesperrt.

Das Schloss bleibt geöffnet bis Sie den Tresor wieder verschliessen wollen.

2. Schliessen des Tresors:

- Tresortüre schliessen.
- Drehgriff nach rechts bis zum Anschlag drehen.
- Der Tresor ist verschlossen.
- Überzeugen Sie sich, dass das Schloss korrekt verschlossen ist.

3. Abspeicherung Ihres Geheimcodes:

Sie können Ihren persönlichen Geheimcode programmieren. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Vorgang der alte Code verworfen wird. Vermeiden Sie Zahlen, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen, wie Geburtsdatum, Telefonnummer usw. Sollten Sie beim Umstellen versehentlich einen Manipulationsfehler begehen, bleibt der alte Code bestehen. Um einen neuen Geheimcode zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Benutzer-Identifikations Nr. ● ● eingeben.
- Bisheriger Geheimcode mit 6 Stellen ● ● ● ● ● ● eingeben (Werks-Benutzercode 3 x Benutzer-Identifikations Nr.) und die letzte Ziffer 3 Sekunden gedrückt halten.
- Taste 0 drücken.
- Benutzer-Identifikations Nr. ● ● eingeben.
- Neuer Geheimcode mit 6 Stellen ● ● ● ● ● ● eingeben.
- Benutzer-Identifikations Nr. ● ● eingeben.
- Neuer Geheimcode mit 6 Stellen ● ● ● ● ● ● wiederholen.
- Der neue Geheimcode ist abgespeichert.

4. Service und Kundendienst:

- Für Servicearbeiten wenden Sie sich bitte an den SECURAMA Kundendienst.

SECURAMA AG
Abteilung Kundendienst
Widenholzstrasse 8
CH - 8304 Wallisellen

Tel. +41 44 877 33 44
Fax. +41 44 877 33 21
E-mail: info@securama.ch



Securama AG
Widenholzstr. 8
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 44 877 33 44
www.securama.ch