



Benutzer-Bedienungsanleitung: Elektronischschloss LG66 Multicode

1. Öffnung des Tresors:

Ihr Tresor ist mit einem elektronischen Schliesssystem ausgestattet, das beim Wiedererkennen des gespeicherten Geheimcodes das Schloss öffnet. Bei der erstmaligen Öffnung Ihres Tresors geben Sie den Werkscode ein, später wenn Sie Ihren Geheimcode programmiert haben, Ihren persönlichen 6-stelligen Code. Zwischen den einzelnen Schritten dürfen nicht mehr als 10 Sekunden vergehen, da sich das Elektronischschloss sonst automatisch ausschaltet. Um den Tresor zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:

- 6-stelligen Code eingeben.
- Tastatur nach rechts bis zum Anschlag drehen.
- Drehgriff nach links drehen.
- Tresortüre öffnen.
- Der Tresor ist offen.

Erklingen bei der Codeeingabe 3 kurze Signaltöne, so ist der eingegebene Code falsch. Nach 4 falschen Eingaben wird das Schloss für 5 Minuten gesperrt.

Das Schloss bleibt geöffnet bis Sie den Tresor wieder verschliessen wollen.

2. Schliessen des Tresors:

- Tresortüre schliessen.
- Drehgriff nach rechts bis zum Anschlag drehen.
- Tastatur nach links bis zum Anschlag drehen.
- Der Tresor ist verschlossen.
- Überzeugen Sie sich, dass das Schloss korrekt verschlossen ist.

3. Abspeicherung Ihres Geheimcodes:

Sie können Ihren persönlichen Geheimcode programmieren. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Vorgang der alte Code verworfen wird. Vermeiden Sie Zahlen, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen, wie Geburtsdatum, Telefonnummer usw. Sollten Sie beim Umstellen versehentlich einen Manipulationsfehler begehen, bleibt der alte Code bestehen. Um einen neuen Geheimcode zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Umstellcode **0 0 0 0 0 0** eingeben.
- Bisheriger Code eingeben (Werks-Managercode **1 2 3 4 5 6**).
- Neuer Geheimcode mit 6 Stellen **● ● ● ● ● ●** eingeben.
- Neuer Geheimcode mit 6 Stellen **● ● ● ● ● ●** wiederholen.
- Der neue Geheimcode ist abgespeichert.

4. Batteriewechsel:

Zum Betrieb des Tresors wird 1 Stück 9 Volt Alkaline Blockbatterie der Grösse 6LR61 benötigt. Verwenden Sie nur hochwertige Produkte, die eine ausreichende Leistung aufweisen und gegen Auslaufen geschützt sind. Vom Hersteller wird die Originalbatterie Typ **Varta Alkaline** empfohlen. Sobald die Batterie ausgetauscht werden muss erklingen bei jedem Öffnungsvorgang mehrere Warnsignale. Bitte entsorgen Sie die alte Batterie nur an offiziellen Sammelstellen. Sie leisten damit einen entscheidenden Beitrag an unsere Umwelt. Um die Batterie auszutauschen, gehen Sie wie vor:

- Schwarzer Batteriedeckel auf der Unterseite der Tastatur nach unten ziehen.
- Batterien ersetzen ⇒ achten Sie auf + / - Pol.



Mode d'emploi (utilisateur): Serrure électronique LG66 Multicode

Un cordial merci!

Nous vous félicitons de l'achat de votre coffre-fort! Ce produit correspond à une très bonne qualité dans les normes de la sécurité. Pour garantir un fonctionnement sans incidents, nous vous prions de lire soigneusement ce mode d'emploi avant la mise en service. Veuillez bien le conserver. Il donne des informations sur votre modèle de coffre-fort en cas de travaux de maintenance éventuels.

1. Ouvrir le coffre-fort:

Votre coffre-fort est muni d'un système de fermeture électronique qui ouvre la serrure quand il reconnaît le code secret enregistré. Lors de la première ouverture de votre coffre-fort, vous devez introduire le No. d'identification utilisateur avec le code utilisateur, à l'avenir vous y utilisez le No. d'identification utilisateur avec votre code personnel à 6 chiffres. Si vous laissez s'écouler plus de 10 secondes entre les différentes opérations, la serrure électronique se déconnecte automatiquement. Pour ouvrir le coffre-fort, procédez comme suit:

- Introduisez le code utilisateur à 6 chiffres ● ● ● ● ● ● .
- Tournez le bouton du clavier jusqu'à l'arrêt vers la droite
- Tournez la poignée de la porte vers la gauche.
- Ouvrez la porte.
- Le coffre-fort est ouvert.

Si vous entendez 3 signaux sonores courts après avoir introduit le code, celui-ci est faux. Après 4 essais infructueux, le système électronique se bloque automatiquement pour 5 minutes

La serrure restera ouverte jusqu'au moment où vous allez fermer votre coffre-fort.

2. Fermer le coffre-fort:

- Fermez la porte.
- Fermez le verrouillage au moyen de la poignée.
- Tournez le bouton du clavier jusqu'à l'arrêt vers la gauche.
- Le coffre-fort est fermé.
- Vérifiez que la serrure est correctement fermée.

3. Enregistrer le code secret:

Vous pouvez programmer votre code secret personnel. Veuillez tenir compte du fait que l'ancien code est rejeté par cette opération. Évitez les codes en relation avec votre personne comme votre date de naissance, votre numéro de téléphone etc. Si vous avez involontairement fait une erreur de manipulation lors de la programmation, l'ancien code reste en vigueur. Pour programmer un nouveau code secret, veuillez procéder comme suit:

- Introduisez le code de changement 0 0 0 0 0 0 .
- Introduisez le code existant
- Introduisez le nouveau code secret à 6 chiffres ● ● ● ● ● ● .
- Répétez votre nouveau code secret à 6 chiffres ● ● ● ● ● ● .
- Le nouveau code secret est enregistré.

4. Changer la pile:

Le fonctionnement du coffre-fort nécessite 1 pile à 9 V de la grandeur 6LR61. N'utilisez que des produits d'une qualité supérieure disposant d'une puissance suffisante et protégés contre les fuites d'électrolyte. Le fabricant vous conseille d'utiliser les piles originales type **Varta Alkaline**. Dès que vous devriez changer la pile 1 long signal sonore. Rapportez la pile dans les centres de recyclage et faites ainsi un geste en faveur de l'environnement. Pour remplacer la pile, procédez comme suit:

- Tirer le couvercle de la pile noire en bas du clavier vers le bas
- Remplacez la pile ⇒ respectez la polarité +/-.