



# Bedienungsanleitung: Dynamo-Elektronischschloss PS52V

## Herzlichen Dank!

Wir gratulieren zum Kauf dieses Produktes!

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen. Bitte bewahren Sie diese auf, sie gibt bei eventuellen Servicearbeiten Auskunft über Ihr Modell.

### 1. Inbetriebnahme:

Um das Schloss in Betrieb zu nehmen, müssen aus Sicherheitsgründen folgende Vorbereitungen getroffen werden:

- Werkscode **5 0 2 5 5 0** ändern gemäss Punkt 4 der Bedienungsanleitung.

### 2. Öffnung des Tresors:

Ihr Schloss öffnet sich beim Wiedererkennen des gespeicherten Geheimcodes. Bei der erstmaligen Öffnung geben Sie den Werkscode ein, später wenn Sie Ihren Geheimcode programmiert haben, Ihren persönlichen 6-stelligen Code. Zwischen den einzelnen Schritten darf nicht allzu viel Zeit vergehen, da sich das Elektronischschloss sonst automatisch ausschaltet. Um den Tresor zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:

- Laden des Schlosses durch rasches Drehen des Drehknopfes in beliebiger Richtung, bis 2 Signaltöne erklingen und die rote und grüne Leuchtdiode jeweils zweimal blinken.
- Drehknopf in die Ausgangsstellung drehen ⇒ die rote Markierung muss verdeckt sein.
- 6-stelligen Code eingeben (Werkscode **5 0 2 5 5 0**).
- Drehknopf nach rechts bis zum Anschlag drehen.
- Türgriff nach rechts drehen.
- Tresortüre öffnen.
- Der Tresor ist offen.

Erklingen bei der Codeeingabe 3 lange Signaltöne, so ist der eingegebene Code falsch. Nach 5 falschen Eingaben wird das Schloss für 3 Minuten gesperrt.

Das Schloss bleibt geöffnet bis Sie den Tresor wieder verschliessen wollen.

### 3. Schliessen des Tresors:

- Tresortüre schliessen.
- Türgriff nach links bis zum Anschlag drehen.
- Drehknopf in die Ausgangsstellung drehen ⇒ die rote Markierung muss verdeckt sein.
- Der Tresor ist verschlossen.
- Überzeugen Sie sich, dass das Schloss korrekt verschlossen ist.

#### 4. Abspeicherung Ihres Geheimcodes:

Sie können Ihren persönlichen Geheimcode programmieren. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Vorgang der alte Code verworfen wird. Vermeiden Sie Zahlen, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen, wie Geburtsdatum, Telefonnummer usw. Sollten Sie beim Umstellen versehentlich einen Manipulationsfehler begehen, bleibt der alte Code bestehen. Um einen neuen Geheimcode zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Laden des Schlosses durch Drehen des Drehknopfes in beliebiger Richtung.
- Taste ENTER drücken.
- Taste **1** drücken.
- Bisheriger Code eingeben (Werkscod **5 0 2 5 5 0** ).
- Neuer Geheimcode mit 6 Stellen ● ● ● ● ● ● eingeben.
- Neuer Geheimcode mit 6 Stellen ● ● ● ● ● ● wiederholen.
- Der neue Geheimcode ist abgespeichert.

#### 5. Empfehlungen:

Ihr Tresor ist mit Befestigungsöffnungen ausgerüstet. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, Ihren Tresor fachmännisch zu verankern, damit er bei einem Einbruch nicht abtransportiert werden kann. Die optimalste Befestigungstechnik ist je nach Standort sehr unterschiedlich. Lassen Sie sich durch einen Fachmann beraten.



Securama AG  
Widenholzstr. 8  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 44 877 33 44  
[www.securama.ch](http://www.securama.ch)



# Mode d'emploi: Serrure électronique à dynamo PS52V

## Un cordial merci!

Nous vous félicitons de l'achat de votre coffre-fort! Ce produit correspond à une très bonne qualité dans les normes de la sécurité. Pour garantir un fonctionnement sans incidents, nous vous prions de lire soigneusement ce mode d'emploi avant la mise en service. Veuillez bien le conserver. Il donne des informations sur votre modèle de coffre-fort en cas de travaux de maintenance éventuels.

### 1. Mise en service du coffre-fort:

Pour mettre le coffre-fort en service, les préparatifs suivants doivent être effectués pour des raisons de sécurité:

- Veuillez modifier le code d'usine **5 0 2 5 5 0** selon le point 4 du mode d'emploi.

### 2. Ouvrir le coffre-fort:

Votre coffre-fort est muni d'un système de fermeture électronique qui ouvre la serrure quand il reconnaît le code secret enregistré. Lors de la première ouverture de votre coffre-fort, vous devez introduire le code fourni par l'usine, à l'avenir vous y utilisez votre code personnel à 6 chiffres. Si vous laissez s'écouler trop de temps entre les différentes opérations, la serrure électronique se déconnecte automatiquement. Pour ouvrir le coffre-fort, procédez comme suit:

- Chargez la serrure en tournant le bouton tournant rapidement dans n'importe quel sens, jusqu'à ce que 2 signaux sonores retentissent et les diodes rouge et verte clignote deux fois.
- Tournez le bouton tournant dans la position de départ ⇒ la marque rouge doit être couverte.
- Introduisez le code à 6 chiffres (code d'usine **5 0 2 5 5 0**).
- Tournez le bouton tournant du clavier vers la droite jusqu'à l'arrêt.
- Le verrou tournant doit être tourné vers la droite.
- Ouvrez la porte.
- Le coffre-fort est ouvert.

Si 3 long signaux sonores retentissent pendant que vous introduisez le code, le code introduit est faux. Après 5 essais infructueux, la serrure se bloque pendant 5 minutes.

La serrure restera ouverte jusqu'au moment où vous allez fermer votre coffre-fort.

### 3. Fermer le coffre-fort:

- Fermez la porte.
- Tournez le verrou tournant vers la gauche.
- Tourner le bouton tournant du clavier vers la gauche ⇒ la marque rouge doit être couverte
- Le coffre-fort est fermé.
- Vérifiez que la serrure est correctement fermée.

#### 4. Enregistrer le code secret:

Vous pouvez programmer votre code secret personnel. Veuillez tenir compte du fait que l'ancien code est rejeté par cette opération. Évitez les codes en relation avec votre personne comme votre date de naissance, votre numéro de téléphone etc. Si vous avez involontairement fait une erreur de manipulation lors de la programmation, l'ancien code reste en vigueur. Pour programmer un nouveau code secret, veuillez procéder comme suit:

- Chargez la serrure en tournant le bouton tournant dans n'importe quel sens.
- Appuyez la touche ENTER
- Appuyez la touche **1**
- Introduisez le code existant (code d'usine **5 0 2 5 5 0** ).
- Introduisez le nouveau code secret à 6 chiffres ● ● ● ● ● ●.
- Répétez votre nouveau code secret à 6 chiffres ● ● ● ● ● ●.
- Le nouveau code secret est enregistré.

#### 5. Recommandation:

Votre coffre-fort est muni de trous de fixation. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons d'ancrer votre coffre-fort dans les règles de l'art, pour qu'il ne puisse pas être emporté lors d'une effraction éventuelle. La meilleure technique de fixation est différente selon les lieux. Faites-vous conseiller par un spécialiste.