

- Bisherigen Geheimcode mit 6 Stellen eingeben
 ●●●●●● (Werkcode 1 2 3 4 5 6)
- Neuen Geheimcode mit 6 Stellen eingeben
 ●●●●●●
- Neuen Geheimcode mit 6 Stellen wiederholt eingeben ●●●●●●
- Der neue Geheimcode ist gespeichert
- Testen Sie den neuen Code bei offener Tür und ausgefahrenen Verschlussbolzen

4. Notöffnungscode programmieren

Das Elektronischloss ist mit der Möglichkeit ausgerüstet, einen Notöffnungscode zu programmieren. Der Besitzer des Geheimcodes kann diesen zuschalten und wieder löschen. Bei Bedarf kann man diesen Notöffnungscode jemandem als 2. Benutzercode übertragen, ohne den eigenen Geheimcode preiszugeben. Bewahren Sie diesen an einem sicheren Ort auf wie zum Beispiel im Bankschliessfach, aber keinesfalls in Ihrem Wertbehältnis! Um einen Notöffnungscode zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Taste 1 gedrückt halten bis ein Doppelsignal erklingt und die rote Leuchtdiode permanent leuchtet
- Geheimcode mit 6 Stellen eingeben
 ●●●●●●
- Notöffnungscode mit 6 Stellen eingeben
 ●●●●●●
- Notöffnungscode mit 6 Stellen wiederholt eingeben ●●●●●●
- Der Notöffnungscode ist gespeichert

5. Notöffnungscode löschen

Sie können den programmierten Notöffnungscode wieder löschen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- Taste 3 gedrückt halten bis ein Doppelsignal erklingt und die rote Leuchtdiode permanent leuchtet
- Geheimcode mit 6 Stellen eingeben
 ●●●●●●
- Der Notöffnungscode ist gelöscht

6. Batteriewechsel

Das Elektronischloss benötigt 1 Stück 9 Volt Alkaline Blockbatterie der Grösse 6LR61. Verwenden Sie nur ein hochwertiges Produkt, das eine ausreichende Leistung aufweist und gegen Auslaufen geschützt ist. Sobald die Batterie ausgetauscht werden muss erklingt nach der Codeeingabe eine Serie von Signaltönen. Bitte entsorgen Sie die alte Batterie nur an offiziellen Sammelstellen. Sie leisten damit einen entscheidenden Beitrag an unsere Umwelt. Um die Batterie auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Batterieabdeckung unterhalb der Tastatur nach rechts schieben oder Tastatur nach oben schieben
- Batterien ersetzen → achten Sie auf +/- Pol

Robert Rieffel AG

Widenholzstrasse 8
 CH-8304 Wallisellen
 Switzerland
 Tel. +41 (0) 44 877 33 33
 Fax. +41 (0) 44 877 33 22



Guide de l'utilisateur Serrure électronique E-ECO BASIC



Merci beaucoup!

Nous vous remercions vivement d'avoir fait confiance à ce «produit Rieffel». Vous avez fait un excellent choix en achetant cette serrure électronique.

Pour assurer un fonctionnement sans perturbations, nous vous prions de bien vouloir lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant la mise en service et de le conserver soigneusement. Il vous donnera des explications sur votre produit lorsque vous vous poserez des questions.

Pour la mise en service, procédez comme suit:

1. Ouvrir le coffre-fort

La serrure électronique s'ouvre lorsqu'elle reconnaît le code secret enregistré.

Lors de la première ouverture, saisissez le code d'usine. Dès que vous avez programmé votre code secret, saisissez votre code personnel à 6 chiffres. Ne laissez pas s'écouler plus de 5 secondes entre les différentes étapes, lors de la saisie des chiffres du code, sinon la serrure électronique s'éteint automatiquement.

- Pour mettre la pile en place, voyez le point 6 du guide de l'utilisateur

- Saisissez le code secret à 6 chiffres
 ●●●●●● (code d'usine 1 2 3 4 5 6)
- Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée
- La porte s'ouvre

Si vous entendez un signal sonore prolongé après la saisie du code, ce dernier est erroné. Après 4 saisies erronées, la serrure se bloque pendant 5 minutes.

La serrure électronique reste ouverte jusqu'à ce que l'utilisateur referme la porte.

2. Fermer le coffre-fort

- Fermez la porte
- Tournez la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée
- La porte est fermée
- Assurez-vous que la porte soit réellement fermée

3. Programmer le code personnel

Vous pouvez programmer votre code secret personnel. Attention: cette procédure efface l'ancien code. Évitez les chiffres liés à votre personne, comme par ex. votre date de naissance, votre numéro de téléphone etc. En cas d'erreur de manipulation accidentelle, l'ancien code est conservé. Ne changez le code qu'avec la porte ouverte. Pour programmer votre code secret personnel, procédez comme suit:

- Pressez la touche 0 jusqu'à ce que vous entendiez un double signal sonore et que la diode lumineuse rouge reste allumée